

CÓDIGO	PC02-TM-1
EQUIPOS DEL TALLER	<ul style="list-style-type: none"> • Prensa Unicraft WPP 20 E • Sierra de cinta BF-200-SC • Taladro fresador FTX-45 TF • Torno paralelo LC 360 • Multiusos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Medición: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Calibre digital Kalkum 150 mm ▪ Micrómetro Kalkum 25mm y 50mm ▪ Multímetro digital ACHA ▪ Pinza amperimétrica TRMS ACHA 50022 ○ Soldadura SOLTER CORE-160i ○ Soldador de estaño 60W ○ Hidro lavadora Karcher K5-Compact ○ Taladro con percutor BOSCH GSB 24-2 ○ Amoladora BOSCH GWS 11-125 ○ Sierra calar BOSCH GST 18V-Li ○ Taladro con batería BOSCH GSB 18V-21 ○ Esmeril QSM 175 450W ○ COMPRESOR 2HP 24L POLE POSITION L20ABAC
PROTOCOLO DE SOLICITUD Y USO	<p>El Taller Mecánico dispone de los distintos equipos listados anteriormente, los cuales permiten ofrecer diversos servicios. Por ello, es imprescindible leer detalladamente este protocolo de uso y respetar todas sus indicaciones. Los servicios ofertados por el taller mecánico serán realizados por el Técnico de Taller de CINTECX.</p> <p>Este protocolo es de obligado seguimiento para todo personal autorizado por CINTECX. En ningún caso, por tanto, se estará eximido del conocimiento y seguimiento del presente documento.</p>
GESTIÓN DE SOLICITUDES	<p>La solicitud del servicio se realizará a través de la plataforma LIMS, atendiendo al procedimiento establecido e indicando el material, las dimensiones, planos, etc.</p> <p>Quedando siempre a disposición del técnico la aceptación total o parcial del servicio.</p> <p>Los ficheros digitales de las piezas a fabricar se enviarán a través de la mencionada plataforma, empleando algunas de las extensiones aceptadas: .zip, .PDF y/o CAD en .STL.</p>
GUÍA DE USO	<p>Tareas que realizar antes de cada uso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aceptación del servicio total o parcial a través de la plataforma LIMS. 2) Recogida de materiales aportados por el solicitante del servicio, según lo acordado con el técnico.

	<p>3) Comprobación de estado de las herramientas que se va a utilizar siguiendo siempre el manual de cada herramienta.</p> <p>4) Registro de incidencias, falta de materiales y verificaciones solicitado en el manual de uso de cada herramienta.</p> <p>Tareas que realizar después de cada uso.</p> <p>1) Limpiar correctamente el equipo y la zona de trabajo.</p> <p>2) Registrar incidencias, faltas de materiales y verificaciones solicitado en el manual de cada herramienta.</p> <p>3) Una vez finalizado el proceso, para proceder a cerrar el servicio, el técnico a través de LIMS deberá dar registro a todas las anotaciones especificadas.</p> <p>4) Entrega de lo realizado en la forma y lugar aceptado por el gestor del servicio.</p>
<p>REGISTROS Y ENTREGA DE RESULTADOS</p>	<p>Entrega de resultados.</p> <p>Los resultados de este servicio serán entregados según la forma solicitada por el usuario en la plataforma LIMS y aceptado por el técnico responsable del taller.</p> <p>La devolución de los ficheros de origen se hará a través de la plataforma LIMS, atendiendo al procedimiento establecido.</p> <p>Registro de incidencias.</p> <p>Las incidencias ocurridas durante la realización del servicio solicitado, así como las labores de mantenimiento realizadas en ella, se registrarán a través de la plataforma LIMS.</p> <p>Para su óptimo registro, se completarán los campos sugeridos a continuación:</p> <p><i>Información general del usuario y proyecto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Título: Nombre del archivo. • Usuario: Nombre del responsable de la sesión. • Proyecto: Identificación del proyecto al que se vincula el servicio. <p><i>Duración del proceso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> i. Inicio: Fecha y hora de inicio. ii. Fin: Fecha y hora de finalización. <p>Materiales empleados:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Material: Especificar el material que se ha empleado. <p>Operaciones de limpieza y comprobaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Limpieza del equipo: ¿Se ha limpiado correctamente el equipo? Sí / No. ii. Limpieza y lubricación de equipos que lo necesiten: ¿Se han limpiado y lubricado? Sí / No. iii. Incidencias: Ninguna / Especificar incidencias. iv. Comentarios para el técnico: Indicaciones generales que considere puedan ser de interés para el mantenimiento y uso del equipo.